


Lilémø

Let's speak english

NOTICE



CONTENU DU PACK EXTENSION ANGLAISE :

- 1 carte "Let's speak English !" pour démarrer le jeu en mode anglais
- 60 cartes magiques dont 10 cartes avec cris d'animaux
- 6 cubes connectés supplémentaires : SH, QU, OW, A, E, H

Utilisation

- Démarrer le jeu en appuyant simultanément sur les deux boutons jaune et blanc pendant 4 secondes, attendre 30 secondes, la musique de démarrage se lance,
- Insérer la carte "Let's speak English !" dans le lecteur. La langue de destination est annoncée ; attendre quelques secondes, Lilémø joue une musique, le jeu est prêt à fonctionner en anglais !

Modus de jeu

JOUER SANS LES CARTES :

1. Poser un cube. Le cube parle.
2. Poser d'autres cubes lettres côte à côte, Lilémø assemble les sons des cubes.

JOUER AVEC LES CARTES :

Choisir une carte parmi les 3 niveaux :



SIMPLE

Mots de 3 à 4 lettres, faciles à prononcer



AVANCÉ

Mots d'une syllabe ou plus, lettres fréquentes, premiers sons complexes (SH, OW, EE, EA...)



DIFFICILE

Plusieurs sons complexes ou sons complexes à 3 lettres (SCH, AIR, IGH ...)

Arrêt de jeu

Pour repasser en version française ou arrêter le jeu, il vous suffit simplement d'appuyer simultanément sur les deux boutons jaune et blanc pendant 4 secondes. Lilémø joue une musique de fin, le jeu est éteint.

Par défaut, il redémarre toujours en langue française.

A SAVOIR : le jeu se met automatiquement en veille au bout de 30 minutes d'inactivité.

Personnalisation

Inscrivez vos mots en anglais sur vos cartes personnalisables grâce à l'application Lilylearn disponible sur Android et iOS. Un téléphone NFC est requis.

Pour plus d'information : <https://lilylearn.com/assistance>



Lily
learn

www.lilylearn.com

102 bis rue de l'Arquette - 14000 Caen, France

